

Acerca de su Purificador de Aire Compact

Conozca su modelo

El purificador de aire Intellipure Compact está diseñado para habitaciones de hasta 500 pies cuadrados, lo que lo hace ideal para los dormitorios, áreas de juego, y otros espacios pequeños. Utiliza nuestra tecnología avanzada de filtración DFS para capturar de manera silenciosa casi todas de las partículas dañinas en el aire—incluyendo polvo, moho, alérgenos, y humo—antes de que su familia las respire.

El mantenimiento regular ayuda a que su Compact funcione correctamente. Para obtener el mejor rendimiento, es importante limpiar y reemplazar los filtros según las siguientes recomendaciones.

Guía para el reemplazo de filtros

Su Compact utiliza un sistema principal de filtración de múltiples etapas, además de un filtro de COV de seis etapas diseñado especialmente para atrapar “compuestos orgánicos volátiles” que pueden lastimar sus pulmones. Reemplace cada uno según lo recomendado para mantener buen rendimiento.

Tipos de filtros

- Pre-filtro: La primera capa de filtración dentro del Compact
- Filtro principal: La capa principal de filtración DFS
- Rejilla de alta energía: Un componente integrado del sistema DFS que ayuda a capturar incluso las partículas más pequeñas

Los filtros deben ser limpiados y reemplazados a menudo para mantener su unidad funcionando mejor y por más tiempo, y para cumplir con los términos de la garantía. (Consulte los términos de la garantía en intellipure.com/warranty)

Cuándo reemplazar

- Aspire el pre-filtro cada mes
- Aspire la rejilla de alta energía cada 3 meses
- Reemplace el pre-filtro cada 3 a 6 meses
- Reemplace el filtro principal cada 9 a 12 meses

La luz indicadora del filtro DFS empezará a parpadear cuando sea el momento de reemplazar el pre-filtro y/o el filtro principal.

Cómo reemplazar

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lesiones y/o daños a su unidad:

- Siempre apague y desenchufe la unidad antes de comenzar cualquier mantenimiento o reemplazo
- Nunca exponga la unidad o sus componentes a la lluvia o humedad; no sumerja ni limpie ningún componente o filtro con agua, limpiadores líquidos o aerosoles
- Nunca introduzca objetos extraños dentro de la unidad
- Utilice únicamente piezas de repuesto de la marca Intellipure e instálelas según las instrucciones

Para instrucciones detalladas y precauciones de seguridad, consulte el manual del producto que vino con su purificador de aire.

¡Obtenga su descuento!

Solicite filtros de repuesto en intellipure.com. Use el código B2BFilters para obtener un 50% de descuento en su próxima compra. Para consultas, envíe un correo electrónico a orders@intellipure.com.

Cambio del pre-filtro

1. Apague y desenchufe la unidad
2. Abra el panel frontal magnético tirando de las pestañas inferiores
3. Retire el pre-filtro
4. Aspire el pre-filtro cada mes
5. Reemplácelo cada 3 a 6 meses

Cambio del filtro principal

1. Apague y desenchufe la unidad
2. Retire el pre-filtro
3. Retire los dos tornillos que sujetan el filtro principal
4. Deslice el filtro nuevo en su lugar y asegúrelo utilizando los mismos tornillos
5. Reinstale el pre-filtro y la cubierta frontal
6. Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para restablecer el temporizador y la luz indicadora DFS